
# **DHCP Windows**



Página 2 de 17	Servidor DHCP - Windows	28/09/2021

DHCP Windows	1
Instalación del servicio DHCP.	3
Configuración del servicio DHCP.	6
Creación de un ámbito.	7
Direcciones reservadas a una MAC.	12
Opciones de ámbito adicionales.	14
Opciones del servidor aplicables al ámbito.	15
Comprobar funcionamiento	17


Página 3 de 17	Servidor DHCP - Windows	28/09/2021

### Instalación del servicio DHCP.

Para instalar el servicio de servidor DHCP debemos de acceder al administrador del servidor del servidor y añadir el rol del servidor DHCP.



En la mayoría de los pasos es simplemente hacer click en siguiente.



# Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO

Antes de comenzar

### Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

- 6 ...

D ---- | | --- |

S

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

### Instalación basada en características o en roles

Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

### O Instalación de Servicios de Escritorio remoto

Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

# Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO hernandez28.diaz28.dom

Antes de comenzar

Tipo de instalación

### Selección de servidor

Roles de servidor

### Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.


- Seleccionar un servidor del grupo de servidores
- O Seleccionar un disco duro virtual


Grupo de servidores

Dirección IP	Sistema operativo
172.19.28.21	Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Evaluation


1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.





En este paso debemos especificar quién puede configurar y acceder al servicio DHCP.




# Configuración del servicio DHCP.

Para configurar el servidor DHCP deberemos de crear un ámbito, es decir un conjunto de reglas que establezcan un comportamiento base de las máquinas a las que afecta. Estas reglas o parámetros son:

- Intervalos de IPs definidos
- Máscaras de red
- Nombre de ámbito
- Tiempo que dura la concesión de ip (cuánto tiempo pasa entre cambios de ip en una máquina)
- Reservas de Ip
- Opciones varias (servidor horario, servidor WINS, servidor NTP...)


### Creación de un ámbito.

Para crear nuestro ámbito debemos de situarnos en la herramienta administrativa de DHCP y acceder a la sección de IPV4, hacer click derecho sobre esta y seleccionar la opción de ámbito nuevo.



Vamos siguiendo los pasos para la creación de este nuevo ámbito.

Asistente para ámbito nuevo



Debemos de establecer un nombre de ámbito y una descripción opcional.

Asistente para ámbito nuevo

### Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.



Nombre:	fem	
Descripción:	ambitodhcp	

Especificamos también los rangos de Ip que nuestro servidor puede proporcionar.

Asistente para ámbito nuevo

### Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.




	172 . 19 . 28 . 22
Dirección IP final:	172 . 19 . 28 . 42
Longitud: Máscara de subred:	255 . 255 . 0 . 0
Mascara de Sabrea.	

Establecemos lps que no pueden ser dadas automáticamente debido a que tenemos equipos importantes que llevan esta ip de manera estática.

Asistente para ámbito nuevo

### Agregar exclusiones y retraso





Dirección IP inicial: 172 . 19 . 28 . 31		P final:	Agregar
Intervalo de direcciones e	excluido:		
			Quitar
			Retraso de subred en milisegundos:
			0
I.			_

Configuramos el tiempo de concesion de Ip (1 día 10 horas y 11 minutos)

Asistente para ámbito nuevo

### Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles. De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas. Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor. Limitada a: Días: Horas: Minutos: < Atrás Siguiente > Cancelar Seguimos configurando las demás opciones, en este caso el servidor DNS y WINS. Asistente para ámbito nuevo

### Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

Configurar estas opciones ahora

Configuraré estas opciones más tarde

Establecemos primero una puerta de enlace por defecto.

Asistente para ámbito nuevo

# Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



172 . 19 . 0 . 1	Agregar		
	Quitar	] l3	
	Arriba		
	Abajo		

Podemos rellenar ahora el apartado de servidor DNS y el servidor WINS o podemos rellenarlo más tarde en opciones del servidor y opciones de ámbito.

Asistente para ámbito nuevo

# Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.




ominio primario: diaz28	3.dom		
ara configurar clientes de para esos servidores.	ambito para usar s	ervidores DNS en su red, escri	ba las direcciones
ombre de servidor:		Dirección IP:	
emandez28			Agregar
	Resolver	172.19.28.21	Quitar
			Arriba
			Abajo

Asistente para ámbito nuevo

# Servidores WINS

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.





### Asistente para ámbito nuevo


# Activar ámbito Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado. ¿Desea activar este ámbito ahora? ¡Activar este ámbito ahora C Activar este ámbito más tarde < Atrás Siguiente > Cancelar

Activamos finalmente el ámbito.


### Direcciones reservadas a una MAC.

Si tenemos una máquina que con prioridad ante las demás para usar una IP debemos de reservarle una ip mediante el uso de su MAC.

Para ello nos dirigimos al apartado de reservas en la herramienta del servidor DHCP.



Especificamos la MAC del equipo que queremos tener con una IP reservada (para mirar la MAC podemos ejecutar el comando ipconfig /all o mirar en Vbox en el apartado de red)





Vemos que en estas 2 máquinas, la que tiene la anterior tiene su MAC correspondiente según las configuraciones previas.

```
C:\Users\Eric>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
  Nombre de host. . . . . . . : DESKTOP-A4TKVJD
Sufijo DNS principal . . . : diaz28.dom
Tipo de nodo. . . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado
  Tipo de nodo. . . . . . . . : híl
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
  Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: diaz28.dom
Adaptador de Ethernet Ethernet:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . : diaz28.dom
  Descripción . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::35ec:5834:3188:e856%5(Preferido)
  IAID DHCPv6 . . .
                  . . . . . . . . . . . . . . . . 50855975
  . : habilitado
  NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . .
```

### Opciones de ámbito adicionales.


Como opción de ámbito adicional vamos a añadir el servidor WINS.






# Opciones del servidor aplicables al ámbito.

Como opción del servidor vamos a añadir un servidor DNS.





Servidor DHCP - Windows	28/09/2021

# Comprobar funcionamiento.

Página 17 de 17

Ahora comprobamos en las máquinas cliente que todo ha salido como esperábamos.